



FirePager Set – 1. Generation

Bedienungsanleitung

Gültig ab: Juni 2025 – Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
 2. Sicherheitshinweise
 3. Technische Daten
 4. Lieferumfang
 5. Inbetriebnahme
 6. Bedienungsschritte
 7. Pager-Programmierung
 8. Wartung und Reinigung
 9. Lagerung
 10. Entsorgung (WEEE)
 11. Konformität
 12. Support
-

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das **FirePager Set der 1. Generation** entschieden haben. Dieses kabellose System erlaubt die unkomplizierte Kommunikation mit bis zu 998 Pagern. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um das Produkt sicher und effizient nutzen zu können.

2. Sicherheitshinweise

- Nur im Innenbereich verwenden.
 - Keine Flüssigkeiten über das Gerät schütten oder in Gehäuseöffnungen eindringen lassen.
 - Keine Modifikationen am Gerät durchführen.
 - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
 - Kinder vom Gerät fernhalten.
-

3. Technische Daten

Transmitter (Keyboard)

Parameter	Wert
Modell	FP-1.Generation
Abmessungen	7.1 x 5.9 x 1.2 in
Material	ABS
Frequenz	315 MHz
Sendeleistung	130 mW
Eingabe	Touchpanel
Stromversorgung AC 100–240V, 50/60Hz → DC 9V, 1A	

Pager

Parameter	Wert
Abmessungen	4.1 x 1.9 x 0.4 in
Material	ABS
Frequenz	315 MHz
Reichweite	ca. 500 m (freies Feld)
Akku	Li-Ion 3.7 V / 200 mAh (integriert)
Standby-Zeit	ca. 24 Stunden
Hinweisarten	Klingelton, Vibration, LED-Blitz

4. Lieferumfang

Menge	Bezeichnung
1 Stk.	Transmitter mit Touchpad
1 Stk.	Netzteil (AC 100–240 V auf DC 9 V / 1 A)
10 Stk.	Pager
1 Stk.	Bedienungsanleitung



5. Inbetriebnahme

1. Transmitter mit Strom versorgen.
 2. Pager in die Ladeschächte einsetzen.
 3. Pager werden automatisch eingeschaltet.
 4. Vor Erstverwendung: Pagers 5 Minuten laden lassen.
-

6. Bedienungsschritte

Pager ausschalten:

1. Pager in Ladeschacht einsetzen.
2. Auf dem Keyboard "999" eingeben und **CALL** drücken → Alle Pager schalten sich aus.

Pager stumm schalten:

Drücken Sie die Quittier-Taste rechts am Pager, um das akustische Signal zu beenden.

7. Pager-Programmierung

Pager-Nummer setzen:

1. Pager aus dem Ladeplatz nehmen. Plastikschild entfernen.
2. Metall-Taste vorne und Quittier-Taste rechts gleichzeitig drücken.
3. Zwei LEDs aufleuchten → Innerhalb von 4 Sekunden eine Zahl (001–988) auf dem Keyboard eingeben (**nicht 999!**).
4. **CALL** drücken → Pager gibt Signalton aus.
5. Quittier-Taste abschalten oder automatisch nach kurzer Zeit.

Keypad-ID ändern zum Erweitern des Sets mit einem 2 Set

1. DEL + CALL gleichzeitig drücken → Display zeigt "F1".
2. Erneut CALL → aktuelle ID erscheint.
3. Neue ID (001–998) eingeben → CALL zum Speichern.

Hinweis: Nach ID-Änderung müssen alle Pager neu gepairt werden.

Pager-Klingeldauer / Stummschaltung:

1. Gelbe Metalltaste vorne drücken (Plastikfolie vorher entfernen).
2. Pro Tastendruck leuchtet 1 von 5 LEDs: 1 LED = 8s, 5 LEDs = 40s Klingeldauer.



-
- Nach 5 LEDs: Nochmals drücken → alle LEDs aus → **Mute-Modus aktiv** (nur Vibration & Licht).

Hinweis: Mehrere Transmitter können denselben Pager anrufen. Dazu müssen alle Transmitter dieselbe ID haben. Anschließend müssen alle Pager erneut gepairt werden.

8. Wartung und Reinigung

- Mit trockenem Tuch abwischen.
 - Keine Lösungsmittel verwenden.
 - Regelmäßig Ladkontakte prüfen.
-

9. Lagerung

Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Strom trennen, sauber und trocken bei 0–40 °C lagern.

10. Entsorgung (WEEE)

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektroaltgeräte und Akkus gemäß den lokalen Richtlinien bei Sammelstellen abgeben.

11. Konformität

- FCC-ID: 2AZSV-F101
 - CE / UKCA konform
 - Entspricht den gängigen EMV- und Sicherheitsvorgaben
-

12. Technischer Support

Hersteller / Marke: FirePager

Web: www.firepager.shop

E-Mail: info@firepager.shop
