



FIREPAGER
by Daniela Lehmhaus

Bedienungsanleitung FirePager Funkgerät FP01

Inhaltsverzeichnis

1. 1. Inhalt der Verpackung
2. 2. Hauptmerkmale
3. 3. Technische Daten
4. 4. Inbetriebnahme
5. 5. Bedienung
6. 6. Wartung & Pflege
7. 7. Fehlerbehebung
8. 8. Sicherheitshinweise
9. 9. Entsorgung
10. 10. Kontakt & Service

1. Inhalt der Verpackung

- 1 × Funkgerät
- 1 × Adapter
- 1 × Antenne
- 1 × Li-Ion Akku
- 1 × Gürtelclip
- 1 × Handschlaufe
- 1 × Headset
- 1 × Handsprechmikrofon

2. Hauptmerkmale

- Frequenzband: 430–440 MHz Sender-Empfänger
- 16 Kanäle
- TOT (Zeitüberschreitungs-Timer)
- 2-polige Kenwood-Zubehörbuchse
- Akkulaufzeit: bis zu 18 Stunden (unter typischen Einsatzbedingungen)
- 260 Untercodes (50 CTCSS-Codes und 210 DCS-Codes)
- Akku: Li-Ion 1500 mAh
- Ausgangsleistung: ≤2 W / ≤0,5 W
- Alarm bei niedrigem Batteriestand
- Reichweite: kann je nach Umgebung variieren ca. 2-4 KM

Hinweis: Reichweite kann je nach Umgebung (z. B. topografische Gegebenheiten) variieren.

3. Technische Daten

- Modell: FirePager FP01
- Frequenzbereich: 430–440 MHz
- Kanäle: 16
- Sendeleistung: ≤2 W / ≤0,5 W
- Spannung: DC 7,4 V
- Akku: Li-Ion 1500 mAh
- Laufzeit: bis zu 18 Stunden
- Gewicht: ca. 180 g (inkl. Akku und Antenne)

4. Inbetriebnahme

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und überprüfen Sie den Lieferumfang.
2. Setzen Sie den Akku in das Gerät ein und befestigen Sie die Antenne.
3. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
4. Schalten Sie das Gerät über den Drehschalter ein.

5. Bedienung

- ****Einschalten/Ausschalten:**** Über den Lautstärkeregler mit Ein/Aus-Funktion.
- ****Kanalauswahl:**** Über den Kanalwahlschalter (1–16). + Taste - Taste
- ****Senden:**** Taste gedrückt halten, während Sie sprechen.
- ****Empfangen:**** Taste loslassen, um zu hören.
- ****TOT-Funktion:**** Automatische Sendezeitbegrenzung schützt das Gerät vor Überlastung.
- ****Batteriesparmodus:**** Aktiviert sich bei Inaktivität automatisch.

6. Wartung & Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder aggressiven Reinigungsmitteln.
- Lagern Sie das Gerät trocken und bei Raumtemperatur.
- Entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

7. Fehlerbehebung

- Gerät lässt sich nicht einschalten → Akku prüfen oder laden.
- Kein Empfang → Kanal überprüfen und Antenne festziehen.
- Geringe Reichweite → Standort wechseln oder Akku aufladen.

8. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung.
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst – Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Setzen Sie den Akku keiner Hitze, Nässe oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

9. Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie es einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zu.

10. Kontakt & Service

FirePager

by Daniela Lehmhaus

E-Mail: info@firepager.shop

Web: www.firepager.shop